

D42教室 ディスプレイ操作方法

ディスプレイの操作はディスプレイ本体の各種スイッチで行います。

【電源を入れる/切る】

ディスプレイの「電源ボタン」を押し、電源を入切ができます

【音量調整】

ディスプレイの「+/-」ボタンを押すことで調整ができます

【映像選択】

ディスプレイの「入力切替」ボタンを押すことで映像を切り替えることができます

【DVD/VHSの映像を投影する】

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②プレイヤーの電源を入れ、メディアを再生してください

※教室によって設置されているメディアプレーヤーは異なる場合がございます。
詳しくは南山大学視聴覚ホームページにてご確認ください



困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで