

D51教室 ディスプレイ操作方法

ディスプレイの操作はリモコンで行います。
リモコンは受光部へ向けて操作してください。

【電源を入れる/切る】

リモコンの「電源ボタン」を押し、電源の入切ができます

【音量調整】

リモコンの「+/-」ボタンを押すことで調整ができます

【映像選択】

リモコンの「入力切替」ボタンを押すことで
映像を順に切り替えることができます



電源ボタン

音量ボタン
VOL+/VOL-

受光部



映像選択
入力切替

音響機器ラック



【PC (HDMI)の映像を投影する】

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②ディスプレイの映像選択を「入力2」にする
- ③HDMIケーブルを持込PCへ接続してください



HDMIケーブル

【PC (RGB)の映像を投影する】

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ③ディスプレイの映像選択を「PC」にする
- ③RGBケーブルを持込PCへ接続してください



RGBケーブル

【DVD/BDの映像を投影する】

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②ディスプレイの映像選択を「入力1」にする
- ③プレイヤーの電源を入れ、メディアを再生してください

【VHSの映像を投影する】

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ③ディスプレイの映像選択を「入力4」にする
- ④プレイヤーの電源を入れ、メディアを再生してください

【マイクを使用する】

- ①音響機器ラックを開錠する
- ②ラック内のオーディオミキサー・パワーアンプ・マイクチューナーの電源を入れる
- ③オーディオミキサーの音量つまみで各マイクの音量を調整できます

マイクチューナー・オーディオミキサー
(ラック内最上段)



音量つまみ

パワーアンプ
(ラック内最下段)



電源

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで