

Webカメラ設置方法

1)三脚を組み立てる

- ①各段のロックレバーを外し、三脚の脚を伸ばす
- ②長さを決めたら再度レバーを締めロックする



2)カメラを雲台に取り付ける

- ①クイックシュー固定レバー左に回し
クイックシューを取り外す
- ②クイックシューをWebカメラ底部に取り付ける
- ③Webカメラを雲台にセットする



3)各種ケーブルを接続する

- ①Webカメラ本体にカメラ用ケーブルを接続する (☆)
- ②Webカメラ用ケーブルのUSBをPCに接続する
- ③Webカメラ用ケーブルに外部電源を接続する (⚡)
- ④外部電源をコンセントに接続する



Webカメラ用ケーブル接続口 (☆)

Webカメラ用ケーブル (☆)

外部電源



(⚡) 同士を接続する

コンテナボックス内容物

内容物：Webカメラ・三脚・リモコン・Webカメラ用ケーブル・外部電源・USB延長ケーブル・ケーブル抜け防止パーツ

Webカメラ

リモコン

USB延長ケーブル



Webカメラ用ケーブル

外部電源



ケーブル抜け防止パーツ

三脚