


ディスプレイの操作はリモコンで行います。
リモコンは受光部へ向けて操作してください。


【電源を入れる/切る】



リモコンの「電源」ボタンを押し、電源の入切ができます
電源が入るとインジケータが光ります

【音量調整】

リモコンの「 +/-」ボタンを押すことで調整ができます

【映像選択】


リモコンの「（入力切替）」ボタンを押すことで
映像を順に切り替えることができます




【PC(HDMI)の映像を投影する】

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②ディスプレイの映像選択を「HDMI1」にする



- ③ディスプレイ台横に設置してあるHDMIケーブルをPCに接続する



【Type-C端子しかない場合】

変換アダプタを使用してHDMIケーブルを接続してください



変換アダプタ

変換アダプタをお持ちではない場合
視聴覚教育センターにて貸出を行っております
数に限りがあるため、
事前に南山大学視聴覚HPより借用申請
もしくは、上記内線にご連絡お願いいたします

※使用後はケーブルを元の場所に戻してください

【DVD/BDの映像を投影する】

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②ディスプレイの映像選択を「HDMI2」にする



- ③プレイヤーの電源をいれ、メディアを再生する



※教室によって設置されているメディアプレイヤーは異なる場合がございます
詳しくは南山大学視聴覚HPにてご確認ください



※使用後は元の場所に戻してください

①アンプの電源を入れる



電源
Power

電源が入ると
アンプ上部のランプが点灯します



②マイクの電源を入れる



電源

※音量調整はアンプ上部にある
「MIC」つまみで行ってください

