

ディスプレイの操作はリモコンで行います。
リモコンは受光部へ向けて操作してください。

【電源を入れる/切る】

リモコンの「電源」ボタンを押し、電源の入切ができます
電源が入るとインジケータが青に光ります
電源を切るとインジケータがオレンジに光ります

※インジケータが光っていない場合は
ディスプレイ下部の電源ボタンを押してください



電源ボタン

インジケータ/受光部

【音量調整】

リモコンの「音量+/音量-」ボタンを押すことで調整ができます

【映像選択】

リモコンの「入力切替」ボタンを押すことで
映像を順に切り替えることができます




音量+/音量-ボタン



【PC(HDMI)の映像を投影する】

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②ディスプレイの映像選択を「HDMI」にする



- ③ディスプレイ前に設置してあるHDMIケーブルをPCに接続する



困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

【Type-C端子しかない場合】

変換アダプタを使用してHDMIケーブルを接続してください



変換アダプタ

変換アダプタをお持ちではない場合
視聴覚教育センターにて貸出を行っております
数に限りがあるため、
事前に南山大学視聴覚HPより借用申請
もしくは、上記内線にご連絡お願いいたします

※壁のコンセントにACアダプタ等が届かない場合は
機器ラック内の電源タップをご使用ください

※使用後はケーブルを元の場所に戻してください

【DVD/BDの映像を投影する】

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②ディスプレイの映像選択を「Blu-ray」にする



- ③プレイヤーの電源をいれ、メディアを再生する



【PC(RGB)の映像を投影する】

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

- ①ディスプレイの電源を入れる
- ②ディスプレイの映像選択を「PC」にする




- ③ディスプレイ台横に設置してあるRGBケーブルをPCへ接続する

※音を出したい場合は、ディスプレイ台横に設置してある音声ケーブルをPCへ接続してください



※使用後はケーブルを元の場所に戻してください

H32教室 マイク使用方法



※使用後は元の場所に戻してください

- ①アンプの電源を入れる



- ②マイクの電源を入れる

