

J54/55教室 機器ラック操作方法(プロジェクター/マイク/書画カメラ/PC(RGB))

視聴覚機器(プロジェクターなど)を使用する場合は、機器ラックの操作が必要です。
機器ラックを使用する際は、コンソールキーが必要です。
コンソールキーは視聴覚教育センターおよび非常勤講師控室で貸出を行っています。

【操作方法】

- ①コンソールキーを機器ラックの鍵穴に入れ90度回転させます
 - ②鍵穴上部の「PUSH」を押し、レバーを立ち上げます
 - ③立ち上がったレバーを右に90度回転させると機器ラックが開きます
- ※制御キー収納ボックスは、J54/55教室にはありません




機器ラック



コンソールキー



機器ラック



※プロジェクターの投影方法は、2ページ目を
マイク/書画カメラ/PC(RGB)の使用方法は4ページ目をご覧ください

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

機器の操作は、卓上のスイッチャーで行います。
機器ラック内最上段の主電源を入れた後、各操作を行ってください。

※機器ラックの操作方法は、1ページ目をご覧ください

【電源を入れる/切る】

- ①卓上のスイッチャーの「POWER ON/OFF」ボタンでスイッチャー電源の入切ができます
- ②「DISPLAY DEVICE 1」ボタンを長押し(約3秒)でプロジェクターの入切ができます



【スクリーン昇降】

スクリーン昇降棒を使用してスクリーンを降ろしてください

【音量調整】

ラック内下段アンプの「音量」つまみで
PC・BD/DVDの音量調整ができます



【映像選択】

「AV切替」ボタンで投影する映像を選択します



終了方法

プロジェクターとスイッチャーの電源を切り、スクリーンを上昇させ主電源を切ってください。
リモコンなどを元の位置に戻し、機器ラックの鍵を閉めて退室してください。

【PC(HDMI)の映像を投影する】

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

- ①スイッチャーの電源を入れる
- ②プロジェクターの電源を入れる
- ③AV切替を「HDMI 1」にする



- ④卓上に設置してあるHDMIケーブルをPCに接続する



【Type-C端子しかない場合】

変換アダプタを使用してHDMIケーブルを接続してください



変換アダプタ

変換アダプタをお持ちではない場合
視聴覚教育センターにて貸出を行っております
数に限りがあるため、
事前に南山大学視聴覚HPより借用申請
もしくは、上記内線にご連絡お願いいたします

※使用後はケーブルを元の場所に戻してください

【DVD/BDの映像を投影する】

- ①スイッチャーの電源を入れる
- ②プロジェクターの電源を入れる
- ③AV切替を「HDMI 2」にする



- ④プレイヤーの電源を入れ、メディアを再生してください



【マイク/書画カメラ/PC(RGB)を使用する】 困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

マイク、書画カメラ、PC(RGB)を使用する場合は、機器ラック内最上段の主電源を入れてください。
書画カメラおよびPC(RGB)で映像を投影する場合は、プロジェクターの電源を入れてから、各操作を行ってください。

※操作パネルの使用方法は1ページ目をご覧ください

【スイッチャー/アンプ】



※使用後は元の場所に戻してください

---PC(RGB)---

- ①AV切替を「COMPUTER 1」にする
 - ②卓上に設置してあるRGBケーブルをPCへ接続する
- ※音を出したい場合は、
卓上に設置してある音声ケーブルをPCへ接続してください



---書画カメラ---

- ①AV切替を「COMPUTER 2」にする
- ②書画カメラの電源を入れる

【マイク】

- ①マイク用アンプの電源を入れる
- ②マイクの電源を入れる
- ③「WIRELESS」つまみもしくは「MIC 1(有線マイク)」つまみで音量調整をする



※使用後はマイクとアンプの電源を切り元の場所に戻してください