

LB5/6教室 機器ラック操作方法(プロジェクター/マイク)

視聴覚機器(プロジェクターなど)を使用する場合は、機器ラックの操作が必要です。
機器ラックを使用する際は、コンソールキーが必要です。
コンソールキーは視聴覚教育センターおよび非常勤講師控室で貸出を行っています。

【操作方法】

- ①コンソールキーを制御キー収納ボックスの鍵穴に入れ90度回転させます
- ②鍵穴上部の「PUSH」を押し、レバーを立ち上げます
- ③立ち上がったレバーを右に90度回転させるとボックスが開きます
- ④ボックス内にラック鍵が入っているので取り出します
- ⑤ラック鍵を機器ラック上部の鍵穴にいれ回すと扉が開きます




制御キーBOX



コンソールキー




ラック鍵



※プロジェクターの投影方法は2ページ目を
マイクの使用方法は4ページ目をご覧ください

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

機器ラック



機器の操作は、機器ラック内のスイッチャーで行います。
スイッチャーの主電源を入れた後、各操作を行ってください。

※機器ラックの操作方法は、1ページ目をご覧ください

【電源を入れる/切る】

「PJ電源」ボタンでプロジェクター電源の入切(ミュート)ができます
※プロジェクター電源の入切と連動してスクリーンも昇降します

【スクリーン昇降】

プロジェクターの電源と連動して昇降します


【音量調整】

「マイク音量」つまみでマイク音量の
「AV音量」つまみでPC・BD/DVDの音量調整ができます

【映像選択】

「AV選択」ボタンで投影映像を選択します

機器ラック



スクリーン昇降

スイッチャー

主電源



終了方法



プロジェクターの電源を切り、スクリーンを上昇させ主電源を切ってください。
ラック鍵やリモコンなどは元の位置に戻し、機器ラックや制御キーBOXの鍵を閉めて退室してください。

【PC(HDMI)の映像を投影する】

困ったときは視聴覚教育センター（内線：3531）まで

- ①プロジェクターの電源を入れる
- ②AV選択を「HDMI」にする

- ③機器ラック上に設置してあるHDMIケーブルをPCに接続する
※使用後はケーブルを元の場所に戻してください



【Type-C端子しかない場合】

変換アダプタを使用してHDMIケーブルを接続してください





変換アダプタをお持ちではない場合
視聴覚教育センターにて貸出を行っております
数に限りがあるため、
事前に南山大学視聴覚HPより借用申請
もしくは、上記内線にご連絡お願いいたします

【DVD/BDの映像を投影する】

- ①プロジェクターの電源を入れる
- ②AV選択を「ブルーレイ」にする

- ③プレイヤーの電源を入れ、メディアを再生してください





機器ラック

スイッチャーの主電源を入れれば使用可能です。
充電器から取り外して使用してください。



使用後はマイクの電源を切り、充電器へ戻してください。
その際、必ず充電ランプが点灯していることを確認してください。



(赤点灯：充電中 緑点灯：充電完了)

※充電ランプが点滅しているなどおかしな点がございましたら
視聴覚教育センターまでご連絡ください